

取扱い説明書

CG737 / 738 コンパクトスターターボックス

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ご使用になる前に必ず取扱い説明書を必ずお読み下さい。

組み立て

本製品は90%工場組み立て済み完成となっておりますが一部、使用前に組み立てがございます。

スターターリング位置を確認ください。

ご使用のシャシーに合った位置にスターターリングがくるようにして下さい合わない場合はモーターマウント固定ビス4本を外しマウント本体ごと移動して下さい。

使用シャシー例

CG737

『MTX / V-ONE / 1 / 8レーシング / MBX / インファーノ / その他等に使えます』

CG738

『TG10MK1・MK2 / FW05 / TC3 / その他等に使えます』

シャシー固定ガイドの組み付け

本体のスイッチシャフト(92832)に付いているビス(銀色のビス)を外します。次に付属の固定ガイド(92832)を先ほど外したスイッチシャフトに6角部を必ず合わせて最初に外したビスで固定します。

固定ガイド(92832)に最初から付いているスプリング、ビスはモータースイッチのタイミング調整用です、取り付けの際は外さずに取り付けてください。調整はビスを締め込むと遅く、緩めると早くなります。本体下側より調整出来ますので必ずフライホイールにスターターリングがあたる前にモーターが回転するように調整して下さい。

注 / モーターが回転する前にフライホイールがスターターリングにあたるとモーターやスイッチ、本体等の破損になりますので注意して下さい

固定ガイド取り付け

ブーメラン型の固定ガイドを本体中央の長穴に入れ付属の段付プラナットで本体上よりビスで固定します。ブーメランの向きはご使用になるシャシーに合わせて向きを調整して下さい。

同じ用にブーメランにガイドを左右2ヶ取り付けてシャシーに合わせてお使い下さい。

本製品は本体上側よりガイドの位置を調整できる用になっています。

ゴム足の取り付け

ゴム足(92835)のブラパーツを本体に図の向きで差し込みます。次にゴム足を3×16mmタッピングビスで締めこみますゴム足が抜けなくなる程度で良いです。注 / 締め込み過ぎるとゴム足が破れてしまいます。

バッテリーの取り付け

7.2Vスレードパックバッテリー(別売り)を本体のバッテリートレイにのせスライドカバーで固定します。

- 1電源に12Vを使用の場合

本体の2又コードを外し付属のクリップ付コードをコネクターに差込みお使いください。

安定化電源での使用はお勧め出来ません。必ず専用バッテリーか自動車用をお使い下さい。

《 注意事項 》

- * 組み立ての際は、必ずフライホイールとスターターリングが垂直に当たる様に取り付けて下さい。
- * スターターリングがシャシーに干渉しない様に注意して下さい。
- * モーターを無理に回しますと破損する場合がありますので注意して下さい。
- * エンジンが回らない場合は一旦使用をストップし、回らない原因を調べてからご使用下さい。
- * 持ち運び、移動、使用されない時は必ずバッテリーコネクターを外す様にして下さい。
- * モーター回転中は回転部分に触れない様に注意して下さい。
- * 持ち運びの際はキャリングハンドルをお持ち下さい。スターター本体の隙間等に指を入れて運ばれると怪我をする恐れがあります。
- * その他、危険と思われるご使用方法でのご使用はしないで下さい。